

Použití sortimentu

		MEDIUM				TRUBKY				
		VODA		PLYN	TLAKOVÝ VZDUCH	OCEL	OLOVO	PE	MĚĎ	
		STUDENÁ	TEPLÁ							
AGA spojky		LITINA		●		●	●	●		
AGA třmeny			●	●		●				
PROFI SPOJKY opravné třmeny			●	●		●				
UltraGrip			●			●	●	●		
Atusa drážkové tvarovky			●	●		●				
Bugatti Valvopat		MOSAZ	●	●	●			●		
Bugatti Valvofit			●	●	●			●		
Bugatti Valvofer			●	●	●	●				
Bugatti Oregon			●	●			ZÁVITOVÉ PŘIHOJENÍ			
Bugatti New Jersey			●	●						
Bugatti Alaska NO FROST			●	●						
Bugatti Alaska			●	●						
Bugatti Colorado					●					
Greiner kulové kohouty					●				●	
Greiner kulové kohouty rohové					●		ZÁVITOVÉ PŘIHOJENÍ			
Greiner spojky			●	●	●		●			
Greiner přechod			●	●	●		●		●	
Greiner držáky vodoměrů			●	●			ZÁVITOVÉ PŘIHOJENÍ			
Vodoměrná sestava			●	●						
General fittings 1N00		●	●	●	●				●	
Schlösser ventily		●	●			ZÁVITOVÉ PŘIHOJENÍ				
Schlösser FROST-TEC		●	●			ZÁVITOVÉ PŘIHOJENÍ			●	
Plas-fit spojky a navrtávky		●						●		
Plas-fit Unifit		●				●	●	●	●	
SAB spojky		●						●		
Kulové kohouty		●						●		
PP závit, tvarovky a průchodky		●				ZÁVITOVÉ PŘIHOJENÍ				
Nerezové opravné pasy		●	●			●	●	●	●	
SAB přechody		●	●	●		●		●	●	
Příslušenství pro IBC nádrže		●				ZÁVITOVÉ PŘIHOJENÍ				