

		MEDIUM				TRUBKY				
		VODA		PLYN	TLAKOVÝ VZDUCH	OCEL	OLOVO	PE	MĚĎ	
		STUDENÁ	TEPLÁ							
AGA spojky		LITINA		●		●	●	●		
AGA třmeny			●	●		●				
PROFI SPOJKY opravné třmeny			●	●		●				
UltraGrip			●			●	●	●		
Atusa drážkové tvarovky			●	●		●				
Bugatti Valvopat		MOSAZ	●	●	●			●		
Bugatti Valvofit			●	●	●			●		
Bugatti Valvofer			●	●	●	●				
Bugatti Oregon			●	●			ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ			
Bugatti New Jersey			●	●						
Bugatti Alaska NO FROST			●	●						
Bugatti Alaska			●	●						
Bugatti Colorado					●					
Greiner kulové kohouty					●			●		
Greiner kulové kohouty rohové					●		ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ			
Greiner spojky na ocelové trubky			●	●	●	●				
Greiner spojky přechod ocel × PE			●	●	●	●		●		
Greiner spojky na PE trubky			●	●	●				●	
Greiner držáky vodoměrů			●	●			ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ			
Vodoměrná sestava			●	●						
General Fittings 1N00		●	●	●	●				●	
Schlösser ventily		●	●			ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ				
Schlösser FROST-TEC		●	●			ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ			●	
Plas-Fit spojky a navrtávky		●						●		
Plas-Fit Unifit		●				●	●	●	●	
Plas-Fit zahradní mrazuodol. kul. k.		●				ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ				
SAB spojky		●						●		
Kulové kohouty		●						●		
PP závit, tvarovky a průchodky		●				ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ				
Nerezové opravné pasy		●	●			●	●	●	●	
SAB přechody		●	●	●		●		●	●	
Príslušenství pro IBC nádrže		●				ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ				