

Montážní návod – nerezové opravné pasy

- očistěte povrch trubky, povrch poškozené potrubí musí být zbavena materiálů, jako je například písek, hlína, rez a ostré hrany
- nemyjte mýdlovou vodou
- do DN 80 mm může montovat jedna osoba, větší DN dvě osoby
- matice dostatečně povolte, není nutné je sejmout
- vyhákněte zámek a rozevřete třmen
- přiložte na poškozenou oblast potrubí
- zahákněte zámek (profil L) do protikusu a šrouby rovnoměrně utahujte
- šrouby nemažte mazacím prostředkem
- na počátku můžete matky utahovat rukou, poté dotahujte pomocí klíče
- utáhněte na doraz, aby došlo k řádnému dosednutí pasu na trubku a utěsnění
- natlakujte potrubí a po 10 minutách zkontrolujte těsnost
- zkontrolujte, že všech matky jsou utaženy stejnou silou (rovnoměrně)

